

L'emballage de batteries plomb-acide pour le transport en vrac

Santé & Sécurité



Porter un équipement de protection ¹



Eviter d'endommager les batteries ²



Changer de vêtements après le travail



Assurez-vous de rester le plus propre possible



Mettre un bouchon ou du ruban adhésif sur les pôles positifs (+) des batteries



Boucher tous les trous à l'aide de pastiques ou de ruban adhésif



Emballer les batteries endommagées dans des sacs résistants en plastique poly-éthylène



Choisir des palettes robustes et intactes pour le transport ³



Disposer des couches de cartons sur la palette et entre chaque couche de batteries



Empiler les batteries à l'endroit en évitant que les pôles ne soient en contact



Assurez-vous que les batteries ne dépassent pas de la palette



Ne pas superposer plus de 3 couches de batteries. Placer max. 1000 kg par palette. Les batteries endommagées doivent être disposées au-dessus



Couvrir la couche supérieure de carton et entourer le tout de film plastique, assez que pour stabiliser l'ensemble



Chaque palette doit afficher les informations suivantes:
① L'orientation du colis ② le label des matières dangereuses : classe 8, matières corrosives ③ UN 2794 : Batteries, mouillées, remplies d'acide ④ l'autocollant "overpack"



Charger le container de façon telle que les palettes ne peuvent glisser. ⁴
Ne chargez qu'une seule couche de palettes et évitez de surcharger le container ⁵



Affichez sur les 4 côtés du container les informations suivantes:
① le label des matières dangereuses : classe 8, matières corrosives ② UN 2794 : Batteries, mouillées, remplies d'acide

Further information: www.resourcefever.org

1 Combinaison, chaussures de sécurité, gants de travail, masque à poussière, lunettes protectrices
2 Manipulez avec soin, ne laissez pas tomber ni ne jeter les batteries, garder les batteries à l'endroit
3 Utiliser seulement des palettes composées d'un minimum de 3 planches. Le module aux dimensions 1100 x 1140 mm est le plus adapté pour les containers de 40 pieds
4 En choisissant par exemple des palettes aux dimensions qui ne laissent pas d'espace vide (voir photo) ou en plaçant des cales en bois entre les palettes pour éviter qu'elles ne bougent durant le transport

5 Les containers de 40 pieds ne doivent pas contenir plus de 26,48 tonnes de fret